


10. Annex

10.2 System parameter query

Stláčajte  3 s dokým nevstúpite do nastavení

Kód	Názov	Rozsah	Default
L0	Pracovný režim vodného čerpadla	0: Konštantne zapnuté 1: Vypnutie 60s po vypnutí kompresora, čerpadlo je zapnuté 5 min na L1 min.	0
L1	Cykly vodného čerpadla	V pohotovostnom režime, čerpadlo je zapnuté 5 min na L1 min, L1=3~180	30
L2	Nastavenie časovača	0: Funkcia časovača OFF 1: Funkcia časovača ON	0
L3	Funkcia zapamätať si VYPNUTIE	0=OFF 1=ON	1
L4	Nastavenie podsvietenia	0: Žiadne podsvietenie 1: Konštantné podsvietenie 2: Podsvietenie zapnuté len pri používaní	2
L5	Prevádzkový režim jednotky	Rozsah : 0-3 0= Ohrev 1= Chladienie 2= Ohrev & Chladienie 3= Chladienie/ohrev/auto/rýchle zohriatie/tichý ohrev/rýchle chladienie/ tiché chladienie	3